



Hvordan oppgradere firmware på Omni mesh

Jensen	



Jensen:	

Desember 2020 - © Jensen of Scandinavia AS

Hvordan oppgradere firmware på Omni, Omni lite og Omni DUO:

Firmware er programvaren til Omni systemet. Fra tid til annen er det behov for å oppgradere firmware pga. retting av feil og/eller legge til nye funksjoner.

- 1. Koble din telefon til Omni sitt WiFi nettverk.
- 2. Åpne Omni WiFi appen
- 3. Trykk Innstillinger -> Programvareoppdatering -> Sjekk for ny firmware.
- 4. Om det er ny firmware kan du trykke **Oppgrader nå** for å starte oppdateringen.



Oppdateringen tar ca. 4 minutter å gjennomføre. Ikke slå av strøm på noen av Omni enhetene så lenge oppdateringen pågår.

Etter oppgraderingen er Omni klar til bruk igjen.



Om oppgraderingen feiler....

Om oppgraderingen av en eller annen grund feiler, anbefaler vi å prøve steg 1 og 2 nedenfor.

- 1. Koble fra og til strømmen på alle Omni enhetene.
- 2. Vent 2 minutter, og så forsøk en ny oppdatering.

Om det fortsatt er problemer med oppgradering kan det i noen tilfeller hjelpe å bytte om på rekkefølgen av Omni enheter som vist her.



OMESHWI-Fi System

by

Jensen® of scandinavia

JensenScandinavia AS Dronning Mauds gate 15 0250 Oslo Norge

www.Jensenofscandinavia.com